

NOTICE D'UTILISATION CHARGEUR USB

IMPORTANT : Merci de lire cette notice d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser le chargeur XLR – USB

Avertissements

Avant toute utilisation, assurez-vous que le dispositif sur lequel le chargeur sera branché possède un courant continu d'une tension de 24 volts.

Veillez à ne pas vous tromper de sens lors du branchement du chargeur afin d'éviter tout court-circuit.

Le chargeur ne doit pas être utilisé sous la pluie.

Les fauteuils roulants électriques ayant deux prises XLR ne doivent pas garder le chargeur branché au fauteuil pendant que ce dernier est branché à une prise secteur pour recharger ses batteries.

La température d'utilisation du chargeur se situe entre -5 et 35°C.

La température d'utilisation idéale du chargeur se situe entre 5°C et 25°C.

Conseils d'utilisation

À l'arrêt, tout type de périphérique USB peut être branché. En déplacement, nous vous recommandons de ne brancher qu'un seul smartphone.

Seul un port USB doit être branché pour permettre la charge rapide.

Charge rapide

Pour profiter de la charge rapide sur votre téléphone portable, vous devez avoir un câble USB compatible.

Pour la majorité des smartphones de type Android, le câble USB permettant la charge rapide est inclus avec le téléphone.

Concernant les téléphones de la marque Apple, vous devez mettre à jour votre téléphone vers iOS 17 pour que l'USB C permettant la charge rapide fonctionne convenablement. Si vous utilisez une version d'iOS située entre la 15.4 et 16, vous devez utiliser l'USB A pour charger votre iPhone.

Remarques

En cas d'utilisation lors de fortes chaleurs au-dessus de 25°C :

- le chargeur réduira automatiquement sa puissance afin d'éviter toute surchauffe.
- nous vous conseillons de ne pas le laisser au soleil.

Si les deux ports USB sont sollicités, le chargeur réduira sa puissance, arrêtera la charge rapide et ne délivrera que 5 volts par ports.